

[ลบ Slog เครื่องบันทึกเวลา]

อธิบายรายละเอียดการลบ Slog หรือการลบการทำงานของเครื่องบันทึกเวลา (ทำที่โปรแกรม Time2008)

**** การลบ Slog** สามารถทำได้ในกรณี ตัวเครื่องบันทึกเวลา เตือน Slog ที่หน้าจอเครื่อง (สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน Slog ได้) เมื่อ Slog เต็มจะไม่สามารถใช้งานตัวเครื่องได้ จนกว่าจะมีการลบ Slog เครื่องบันทึกเวลาจึงจะสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ (การเข้าเมนูของเครื่องบันทึกเวลา 1 ครั้ง จะมีค่าเท่ากับ 1 Slog นะครับ)

*** ผลข้างเคียงเมื่อทำการลบ Slog

การลบ Slog คือ การลบการทำงานของเครื่องทั้งหมด ดังนั้น การลบ Slog ก็เหมือนการเริ่มต้นเครื่องใหม่ จะไม่มีข้อมูลใดๆเหลืออยู่ เมื่อมีการลบ Slog เรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง! ก่อนที่จะทำการลบ Slog กรุณา **"Backup"** ข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (ข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ ข้อมูลการบันทึกเวลาทำงาน) ข้อมูลที่ลบไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้

[ลบ Slog (ทำที่โปรแกรม Time2008)]

คลิกที่ปุ่มเชื่อมต่อเครื่อง

เลือกเครื่องบันทึกเวลาที่ต้องการลบข้อมูลบันทึกเวลา

คลิกขวาที่เครื่อง ที่มีการเชื่อมต่อไว้ จากนั้นเลือกที่ "คุณสมบัติ"

เลือกที่ Tab "Advanced Function"

คลิกที่ "เริ่มต้นเครื่องใหม่"

คลิกที่ "อ่านข้อมูลเครื่อง"

คลิกที่ "YES" เพื่อยืนยันการลบ

*เนื้อหาบทความนี้สามารถนำไปใช้กับเครื่องบันทึกเวลาของ NOD ได้ทุกรุ่น