

[ลบข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องบันทึกเวลา]

อธิบายรายละเอียดการลบข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องบันทึกเวลา



กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนู
จากนั้นเลือกที่เมนู “ตั้งค่า”



เลือกที่ “ตั้งค่าระบบ”



เลือกที่ “ตั้งค่าระบบ”



เลือกที่ “ลบข้อมูลทั้งหมด” เพื่อลบข้อมูลทั้งหมด

ข้อควรระวัง!

ก่อนที่จะทำการลบข้อมูลทั้งหมด
กรุณา “Backup” ข้อมูลก่อนทำการลบทุกครั้ง
มิฉะนั้นข้อมูลการบันทึกเวลาจะหายไปแล้วไม่
สามารถกู้คืนกลับมาได้

*เนื้อหาบทความนี้น่าไปใช้ได้เฉพาะเครื่องบันทึกเวลาจอขาว-ดำ ของ NOD เท่านั้น