

# [ การกำหนด IP ของตัวเครื่องบันทึกเวลา ]

อธิบายรายละเอียดการกำหนด IP ของตัวเครื่องบันทึกเวลา เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Time2008 ได้ โดยใช้ระบบ LAN



กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นเลือกที่เมนู "Comm"



เลือกที่ "Network"



หลังจากทำการกำหนดหมายเลข IP เรียบร้อยแล้ว เลือกที่ปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันการตั้งค่า



หลังจากที่มีการยืนยันการตั้งค่าแล้วระบบจะแจ้งผลของการตั้งค่า จากนั้นเลือกที่ปุ่ม "ตกลง"

\*เนื้อหาบทความนี้นำไปใช้ได้เฉพาะเครื่องบันทึกเวลาจอสีของ NOD เท่านั้น