

[เพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ]

อธิบายรายละเอียดการเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ เพื่อให้สามารถใช้งานตัวเครื่องบันทึกเวลาในการบันทึกเวลาเข้า-ออกได้



กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นเลือกที่เมนู "ผู้ใช้"



เลือกที่เมนู "เพิ่ม"



เลือกที่ปุ่ม "บันทึกนิ้ว"



วางนิ้วมือที่ต้องการบันทึกลงที่ Finger print Reader จำนวน 3 ครั้ง เมื่อทำการบันทึกนิ้วเรียบร้อยแล้ว ให้กด "ESC" = บันทึกสำเร็จ ไม่ต้องการสำรองนิ้ว "OK" = ต้องการสำรองนิ้ว



เลือกที่ปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันการเพิ่มผู้ใช้



เลือกที่ปุ่ม "ตกลง" = บันทึกผู้ใช้คนต่อไป "ยกเลิก" = เสร็จสิ้นการเพิ่มผู้ใช้

*เนื้อหาบทความนี้นำไปใช้ได้เฉพาะเครื่องบันทึกเวลาจอสีของ NOD เท่านั้น