

[การลบข้อมูลบันทึกเวลาที่เครื่อง]

อธิบายรายละเอียดการลบข้อมูลบันทึกเวลาที่เครื่องบันทึกเวลา



กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนู
จากนั้นเลือกที่เมนู “ระบบ”




เลือกที่ “ข้อมูล”



เลือกที่ “ลบการลงเวลา”



เลือกที่ปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบข้อมูลการลงเวลา



กดปุ่ม “ตกลง” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลบ

ข้อควรระวัง!

ก่อนที่จะทำการลบข้อมูลการลงเวลา
กรุณา “Backup” ข้อมูลก่อนทำการลบทุกครั้ง
มิฉะนั้นข้อมูลการบันทึกเวลาจะหายไปแล้วไม่
สามารถกู้คืนกลับมาได้