


# [ ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive ]


อธิบายรายละเอียดการส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive ในกรณีที่ตัวเครื่องบันทึกเวลาไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือต้องการย้ายข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่เครื่องบันทึกเวลาอื่นๆ



นำ FlashDrive เสียบเข้ากับเครื่องบันทึกเวลา  
จากดนั้น กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที  
เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นเลือกที่เมนู “USB”



เลือกที่ “ดึงข้อมูล”



เลือกที่ “ดึงข้อมูลผู้ใช้”



ระบบจะทำการแจ้งสถานะการดึงข้อมูลผู้ใช้  
จากนั้นเลือก “ตกลง”