


[การตั้งค่าให้รูปนาฬิกาขึ้นหลังจากทำการบันทึก]

อธิบายรายละเอียดการตั้งค่าการแสดงผลในรูปแบบนาฬิกาบอกเวลาหลังจากทำการบันทึกเวลา



กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนู
จากนั้นเลือกที่เมนู ระบบ



เลือกที่แสดงผล



ตั้งค่าตามตัวอย่าง เสร็จแล้วเลือกที่ปุ่มตกลงที่หน้าจอเครื่อง



หลังจากที่มีการบันทึกเวลา รูปนาฬิกาจะปรากฏขึ้นมา