


[ส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไป Flash Drive]

อธิบายรายละเอียดการส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไป FlashDrive ในกรณีที่เครื่องบันทึกเวลาไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องComputer หรือในกรณีอื่นที่เครื่องไม่สามารถดึงข้อมูลผ่านโปรแกรม Time2008 ได้



นำ FlashDrive เสียบเข้ากับเครื่องบันทึกเวลา
จากนั้น กดปุ่ม “MENU” เพื่อเข้าสู่เมนู
จากนั้นเลือกที่ “จัดการ UDisk”



เลือกที่ “ดึงบันทึกเวลา”



ระบบจะแจ้งสถานะการส่งออกข้อมูลบันทึกเวลา

*เนื้อหาบทความนี้นำไปใช้ได้เฉพาะเครื่องบันทึกเวลาจาวาต้าของ NOD เท่านั้น