

การตั้งให้มียเสียงร้องที่ไซเรนสั้นๆเมื่อมีการเปิด/ปิดระบบ

คุณสมบัตินี้ถูกใช้เพื่อให้มียเสียงร้องที่ไซเรนสั้นๆเมื่อมีการเปิด/ปิดระบบ รีโมท ไร้สายและรหัสใช้งานสามารถกำหนดให้มียเสียงร้องที่ไซเรนสั้นๆเมื่อมีการเปิด/ปิดระบบ ให้สอบถามข้อมูลกับบริษัทผู้ติดตั้งสำหรับการใช้งานคุณสมบัตินี้

NOTE: รหัสหลักไม่สามารถกำหนดให้มียเสียงร้องที่ไซเรนสั้นๆเมื่อมีการเปิด/ปิดระบบได้ แต่สามารถกำหนดรหัสอื่นให้ใช้คุณสมบัตินี้ได้

การกำหนดพารามิเตอร์ใช้งาน

เมื่อระบบถูกกำหนดให้มียหลายพารามิเตอร์จะต้องมีการ โปรแกรมรหัสสำหรับใช้งานในพารามิเตอร์นั้นๆด้วย รหัสหลักสามารถใช้งานได้ทุกพารามิเตอร์และไม่สามารถแก้ไขได้

การกำหนดพารามิเตอร์ใช้งาน (/*/[5]/รหัสหลัก/[98]/รหัสข้างล่าง))

1. สำหรับพารามิเตอร์ที่ 1 (เฉพาะรุ่น PC1616/PC1832/PC1864)
2. สำหรับพารามิเตอร์ที่ 2 (เฉพาะรุ่น PC1616/PC1832/PC1864)
3. สำหรับพารามิเตอร์ที่ 3 (เฉพาะรุ่น PC1832/PC1864)
4. สำหรับพารามิเตอร์ที่ 4 (เฉพาะรุ่น PC1832/PC1864)
5. สำหรับพารามิเตอร์ที่ 5 (เฉพาะรุ่น PC1864)
6. สำหรับพารามิเตอร์ที่ 6 (เฉพาะรุ่น PC1864)
7. สำหรับพารามิเตอร์ที่ 7 (เฉพาะรุ่น PC1864)
8. สำหรับพารามิเตอร์ที่ 8 (เฉพาะรุ่น PC1864)

การตั้งรหัสและโปรแกรมพารามิเตอร์

1. - [*][5][รหัสหลัก] [ใส่ลำดับรหัส 01 ถึง 95] ตั้งรหัสใหม่
- [*][5][รหัสหลัก][98] เข้าโหมดกำหนดพารามิเตอร์ใช้งาน [ใส่ลำดับรหัส 01 ถึง 39 และ 41 ถึง 95] กำหนดพารามิเตอร์ใช้งาน
- [*][5][รหัสหลัก][99] เข้าโหมดแก้ไขคุณสมบัติ
2. รหัสหลักไม่สามารถแก้ไขคุณสมบัติได้
3. เมื่อรหัสใหม่ถูกโปรแกรม หากมีรหัสซ้ำกันคีย์แพดจะร้องยาวให้ทำการเปลี่ยนรหัสใหม่ โดยสามารถใช้ได้ทั้งรหัส 4 และ 6 หลัก

การลบรหัสใช้งาน

การลบรหัส, เลือกลำดับของรหัสและใส่เครื่องหมาย (*) ในหลักแรก เมื่อใส่ (*) ระบบจะลบรหัสทันทีและจะรอรับลำดับของรหัสอื่นต่อไป

ฟังก์ชันคำสั่งต่างๆในระบบ

เมื่ออยู่ในสถานะปิดระบบ กดปุ่ม (*) (6) [รหัสหลัก]

คำสั่ง (*) (6) ถูกใช้ตามรายการต่างๆของรหัสหลักของระบบต่อไปนี้

[1] ตั้งเวลาและวันที่

ใส่เวลา 4 หลักในแบบ 24 ชั่วโมง (HH-MM) ใส่ค่าตั้งแต่ 00-00 ถึง 23-59



ใส่วันที่ 6 หลักในแบบ เดือน-วันที่-ปี ค.ศ. (MM-DD-YY)

[2] ความคุมการเปิด/ปิดระบบอัตโนมัติ

กดเลข [2] ขณะอยู่ในโหมด "User Function" จะเป็นการเปิดใช้งาน (ร้อง 3 บีบ) หรือยกเลิกการใช้งาน (ร้องบีบยาว) การใช้งานการเปิด/ปิดระบบอัตโนมัติจะทำให้ระบบถูกเปิดในโหมดเมื่อออกจากบ้าน (ไซเรนในบ้านทำงาน) หรือถูกปิดเวลาเดียวกันทุกวัน การตั้งเวลาเปิดระบบอัตโนมัติทำได้โดยกด [*][6][รหัสหลัก][3] การตั้งเวลาปิดระบบอัตโนมัติจะถูกโปรแกรมจากช่วงติดตั้ง

[3] ตั้งเวลาปิดระบบอัตโนมัติ

ระบบสามารถตั้งเวลาเปิดแต่ละวันในหัวข้อนี้, ใส่เวลา 4 หลักในแบบ 24 ชั่วโมง (HH-MM) สำหรับการเปิดระบบอัตโนมัติในแต่ละวันของสัปดาห์ เมื่อถึงเวลาเปิดระบบอัตโนมัติ คีย์แพดจะร้องเตือนก่อนตามเวลาที่กำหนด (มีการโปรแกรมจากช่วงติดตั้งเท่านั้น) เพื่อเตือนว่าระบบเข้าสู่การเปิดอัตโนมัติแล้ว ไซเรนสามารถโปรแกรมให้ร้องทุก 10 วินาทีระหว่างช่วงเวลาเตือน เมื่อหมดช่วงเวลาเตือนแล้ว, ระบบจะถูกเปิดในโหมดเมื่อออกจากบ้านโดยไม่หน่วงเวลาขาออก การเปิดระบบอัตโนมัติสามารถยกเลิกได้โดยการกดรหัสที่ถูกตั้งระหว่างช่วงเวลาที่เราจะเปิดระบบ, ระบบจะพยายามเปิดอัตโนมัติในเวลาเดียวกันของวันถัดไป ถ้าระบบถูกยกเลิกเปิดอัตโนมัติ, รหัสยกเลิกการเปิดระบบอัตโนมัติจะถูกส่งรายงาน (ถ้ามีการ โปรแกรมไว้)

ถ้าการเปิดระบบถูกยกเลิกจากเหตุดังต่อไปนี้ รหัสยกเลิกการเปิดระบบอัตโนมัติจะถูกส่งรายงาน

- เปิดระบบไม่ได้จากไฟ AC / DC มีปัญหา
- มีการเปิดฝาของอุปกรณ์ในระบบ
- อุปกรณ์ขยายไซเรนมีปัญหา

[4] ทดสอบระบบ

ไซเรน(กระดิ่ง), คีย์แพดจะดัง 2 วินาที และการติดต่อสื่อสารจะถูกทดสอบโดยการทดสอบนี้จะทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่สำรองด้วย

[5] การรองรับการดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์

ถ้ามีการโปรแกรมไว้, เมื่อช่วงติดตั้งระบบของท่านต้องการรับหรือส่งข้อมูลกับระบบรักษาความปลอดภัยของท่าน ช่วงติดตั้งสามารถทำได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมุนโทรศัพท์มายังระบบรักษาความปลอดภัยของท่าน ท่านสามารถกำหนดให้ระบบรองรับการดาวน์โหลดจากคีย์แพดโดยใช้ช่วงเวลาในการอนุญาต 6 ชั่วโมงหลังจากนั้นระบบจะไม่อนุญาตให้มีการดาวน์โหลดอีกจนกว่าจะมีการใช้งานฟังก์ชันนี้อีกครั้ง

[6] ตั้งให้ระบบดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์

ถ้ามีการโปรแกรมไว้, ผู้ใช้สามารถตั้งให้ระบบหมุนโทรศัพท์เพื่อดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่มีการโปรแกรมไว้ล่วงหน้า

[7] สำหรับใช้ในอนาคต

[8] สำหรับใช้ในอนาคต



การปรับความสว่าง/ปรับความคมชัด

สำหรับคีย์แพดรุ่น PK5500/RFK5500

สามารถเลือกปรับความสว่างและความคมชัดได้ 10 ระดับ โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

1. กด [*] [6] [รหัสหลัก]
2. กดปุ่มลูกศร <|> เพื่อเลือกการปรับความสว่างหรือความคมชัด ('Brightness Control' หรือ 'Contrast Control')
3. กดปุ่ม [*] เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
4. ใช้ปุ่มลูกศร <|> เป็นตัวเลือกปรับระดับความสว่างพื้นหลังหรือความคมชัด
5. กดปุ่ม [#] เมื่อต้องการออก

สำหรับคีย์แพดรุ่น PK5501/PK5508/PK5516/RFK5501/RFK5508/RFK5516

สามารถเลือกปรับความสว่างพื้นหลังได้ 4 ระดับ โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

1. กด [*] [6] [รหัสหลัก]
2. ใช้ปุ่มลูกศร > เป็นตัวเลือกปรับระดับความสว่างพื้นหลังตามต้องการ
3. กดปุ่ม [#] เมื่อต้องการออกระบบจะบันทึกค่าที่กำหนดไว้อัตโนมัติ

การตั้งโทนเสียงของคีย์แพด

คีย์แพดสามารถการตั้งโทนเสียงของคีย์แพด โดย LCD คีย์แพดจะต้องกด [*] [6] [รหัสหลัก] แล้วเลือกลูกศร (< >) หาข้อความ "Keypad Buzzer Control" กด [*] เพื่อเลือกใช้งาน [< >] เพื่อเปลี่ยนเสียง แล้วกด [#] เพื่อออกจากโปรแกรม การตั้งเสียงของ LED คีย์แพดทำได้โดยกดปุ่ม [*] ค้างไว้

สำหรับคีย์แพดรุ่น PK5500/RFK5500

สามารถเลือกปรับโทนเสียงได้ถึง 21 ระดับ โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

1. กด [*] [6] [รหัสหลัก]
2. กดปุ่มลูกศร <|> เพื่อเลือกการปรับระดับโทนเสียง
3. กดปุ่ม [*] เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
4. ใช้ปุ่มลูกศร <|> เป็นตัวเลือกปรับระดับโทนเสียงทั้ง 21 ระดับ
5. กดปุ่ม [#] เมื่อต้องการออก

สำหรับคีย์แพดรุ่น PK5501/PK5508/PK5516/RFK5501/RFK5508/RFK5516

1. กด [*] [6] [รหัสหลัก]
2. ใช้ปุ่มลูกศร > เป็นตัวเลือกปรับระดับโทนเสียงทั้ง 21 ระดับตามต้องการ
3. กดปุ่ม [#] เมื่อต้องการออกระบบจะบันทึกค่าที่กำหนดไว้อัตโนมัติ



การดูแลเหตุการณ์ย้อนหลังจากคีย์แพดรุ่น PK5500/LCD5500

ผู้ควบคุมจะเก็บเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับระบบที่ผ่านมาล่าสุด 500 เหตุการณ์ ท่านสามารถดูเหตุการณ์เหล่านั้นจากคีย์แพดแบบ LCD ดังต่อไปนี้

1. กด [*] [6] [รหัสหลัก]
2. ให้เลือกฟังก์ชัน "View Event Buffer" กดปุ่ม [*] เพื่อเลือก
3. คีย์แพดจะแสดงลำดับเหตุการณ์, พาร์ดิชัน, เวลาและวันที่ของเหตุการณ์ กดปุ่ม [*] เพื่อเลือกดูระหว่างข้อมูลและรายละเอียดของเหตุการณ์
4. กดปุ่มลูกศร <|> เพื่อเลือกดูเหตุการณ์ทั้งหมดในระบบ
5. กดปุ่ม [#] เมื่อต้องการออกจากการดูเหตุการณ์

โหมด Global Status Screen ของคีย์แพดรุ่น PK5500

เมื่อคีย์แพดอยู่ในโหมด Global (กดปุ่ม [#] ค้างไว้) ท่านจะเห็นสถานะของพาร์ดิชันทั้งหมดสูงสุดถึง 8 พาร์ดิชันขึ้นอยู่กับระบบของท่าน ซึ่งเป็นสถานะทั่วไปของพาร์ดิชันตามตัวอย่างด้านล่าง

1	2	3	4	5	6	7	8
A	R	!	N	-	-	-	-

แต่ละพาร์ดิชันถูกกำหนดด้วยตัวเลข ข้างล่างตัวเลขจะเป็นสถานะของพาร์ดิชัน

A - พาร์ดิชันถูกเปิดระบบ

N - พาร์ดิชันถูกในสถานะไม่พร้อมถูกเปิดระบบ (ไฟ Ready ติด), หรือ ไม่มีคีย์แพด

F - พาร์ดิชันอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมถูกเปิดระบบ (ไฟ Ready ติด)

! - พาร์ดิชันมีสัญญาณแจ้งเหตุเกิดขึ้น

- - พาร์ดิชันถูกยกเลิก

การรีเซ็ตอุปกรณ์ตรวจจับ

อุปกรณ์ตรวจจับที่สำคัญหลังจากที่อุปกรณ์ตรวจจับทำงานแล้วต้องการอุปกรณ์รีเซ็ตเพื่อกลับสู่การทำงานปกติ (เช่น อุปกรณ์ตรวจจับเสียงกระจกแตก, อุปกรณ์ตรวจจับควัน, ฯลฯ) กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ติดตั้ง

การรีเซ็ตอุปกรณ์ตรวจจับ กดปุ่ม Reset (↺) ค้างไว้ 2 วินาทีหรือกดปุ่ม [*] [7] [2]

ถ้าอุปกรณ์ตรวจจับไม่สามารถกลับสู่การทำงานปกติได้ แสดงว่าอุปกรณ์อาจจะยังตรวจจับได้อยู่ ถ้าอุปกรณ์ตรวจจับกลับสู่การทำงานปกติแสดงว่าสัญญาณแจ้งเหตุถูกยกเลิก หากอุปกรณ์ตรวจจับไม่ถูกรีเซ็ตระบบจะกลับมาส่งสัญญาณเตือนอีก หมายเหตุ ถ้าคุณสงสัยว่ามีสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัยถูกส่งออกไป โดยที่ไม่มีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น กรุณาแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบกลับโดยไม่จำเป็น ถ้าเกิดอัคคีภัยขึ้นให้คุณไปที่ทางหนีไฟทันที ถ้ามีเสียงเตือนตอนกลางคืนให้รีบอพยพออกจากพื้นที่ทันที

หมายเหตุ การใช้งานจริงอาจไม่เป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การโปรแกรมการใช้งานเมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเหตุ อัคคีภัยของบริษัทผู้ติดตั้ง ให้สอบถามข้อมูล และการใช้งานต่าง ๆ กับบริษัทผู้ติดตั้ง

**ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ**

กรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตและเก็บคู่มือนี้ในที่ปลอดภัย

รหัสรักษาความปลอดภัย

รหัสหลักของท่าน(รหัสใช้งานลำดับที่ 40) คือ _____

รหัสใช้งาน :

01 _____	09 _____	17 _____	25 _____
02 _____	10 _____	18 _____	26 _____
03 _____	11 _____	19 _____	27 _____
04 _____	12 _____	20 _____	28 _____
05 _____	13 _____	21 _____	29 _____
06 _____	14 _____	22 _____	30 _____
07 _____	15 _____	23 _____	31 _____
08 _____	16 _____	24 _____	32 _____


ข้อมูลของโซน

โซน	พื้นที่ป้องกัน	ประเภทโซน
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____
6	_____	_____
7	_____	_____
8	_____	_____


การใช้งานปุ่ม [F] (แจ้งเหตุอัคคีภัย) _____

การใช้งานปุ่ม [A] (ขอความช่วยเหลือ) _____

การใช้งานปุ่ม [P] (แจ้งเหตุบุกรุก) _____



เวลาห้วงขาออก _____ วินาที



เวลาห้วงขาเข้า _____ วินาที

สำหรับการให้บริการ

ข้อมูลของศูนย์รับแจ้งเหตุ หมายเลข Account: _____ โทรศัพท์: _____

ข้อมูลของบริษัทผู้ติดตั้ง บริษัท: _____ โทรศัพท์: _____

การทดสอบระบบของท่าน

หมายเหตุ: ถ้าท่านต้องการทดสอบระบบกรุณาแจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัยของท่านก่อนและหลังจบการทดสอบ

ทดสอบสัญญาณเสียงจากคีย์แพดและไซเรน

เมื่อทำการทดสอบสัญญาณเตือนภัยคีย์แพด, และไซเรนหรือกระดิ่งจะดัง 2 วินาที โดยสามารถทำได้ขณะระบบอยู่ในสภาวะปกติ ดังนี้

1. กด (*) (6) [รหัสหลัก] (4)

2. จะปรากฏดังต่อไปนี้:

- สัญญาณเตือนภัยคีย์แพด, และไซเรนหรือกระดิ่งจะดัง 2 วินาที หลอดไฟที่คีย์แพดจะติด

- สำหรับคีย์แพดรุ่น PK5500/RFK5500 หน้าจอจะติดทั้งหมด

- ไฟ Ready, Armed, และ Trouble จะกะพริบต่อเนื่องตลอดการทดสอบ

3. เพื่อออกเมนูกด (#)

การทดสอบระบบทั้งหมด

ควรมีการทดสอบระบบทุกสัปดาห์ถ้าระบบมีปัญหาให้แจ้งกับบริษัทผู้ติดตั้งทันที

หมายเหตุ ควรทดสอบตอนที่ไม่ได้ใช้ระบบเช่น ตอนเช้า หรือหลังจากตอนเย็น

1. ตรวจสอบระบบให้อยู่ในสภาวะเตรียมพร้อม (ไฟ Ready ติด) และปิดระบบอยู่

2. กดปุ่ม (#) และปิดประตูและหน้าต่างทั้งหมดให้อยู่ในสภาวะเตรียมพร้อม

3. ทำการทดสอบระบบตามหัวข้อด้านบน

4. ทดสอบโซนโดยทำให้อุปกรณ์ตรวจจับแต่ละตัวทำงาน (เปิดประตู/หน้าต่าง หรือ เดินในพื้นที่ตรวจจับของอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว)

สำหรับคีย์แพดรุ่น PK5500/RFK5500 จะแสดงข้อความต่อไปนี้เมื่อโซน (อุปกรณ์ตรวจจับ) ทำงาน:

"Secure System Before Arming <>", "Secure System or Enter Code" หรือ "Secure or Arm

System" ใช้ปุ่ม (<|>) เพื่อดูโซนที่ถูกเปิดและข้อความนี้จะไม่แสดงถ้าโซนกลับสู่ปกติ

สำหรับคีย์แพดรุ่น PK5501/RFK5501 จะแสดงสัญลักษณ์ "🔒" เมื่อโซน (อุปกรณ์ตรวจจับ) ทำงาน

ใช้ปุ่ม (#) เพื่อดูโซนที่ถูกเปิด คีย์แพดจะแสดงโซนที่ทำงานทั้งหมดสลับกันที่ละโซน

สำหรับคีย์แพดรุ่น PK5508/PK5516/RFK5508/RFK5516 ไฟที่โซนจะติดเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับทำงาน และไฟที่โซนจะดับ

เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะปกติ (ประตู/หน้าต่างถูกปิด)

หมายเหตุ บางหัวข้อที่กล่าวมาแล้วอาจไม่สามารถทำได้กรุณาติดต่อบริษัทผู้ติดตั้งเพื่อปรึกษาการใช้งานดังกล่าว

การรอรับการดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์

เมื่อช่างติดตั้งระบบของท่านต้องการรับหรือส่งข้อมูลกับระบบรักษาความปลอดภัยของท่าน ท่านสามารถกำหนดให้ระบบรอรับการดาวน์โหลดจากคีย์แพดตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ได้โดย

1. การกด (*) (6) [รหัสหลัก] (5) ที่คีย์แพดโดยระหว่างช่วงเวลานี้ระบบจะทำการรอรับการดาวน์โหลดที่เรียกเข้ามา
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ติดตั้ง